

```
#####  
#  
#  
# Siemens PLM Software Inc.  
# License File  
#  
# Sold-Id/Install: 1239876  
# Contact Name: John Doe  
# Customer Name: Siemens  
# E-mail Address: Info@Siemens.com  
#  
# WebKey Access Code: A123B98D7  
# Created: 07-23-2018  
# Version:  
#####  
#  
# This release requires a Composite Host-ID for licensing the products  
# on this license file. Until the Composite Host-ID(s) is registered using  
# your WebKey account at: https://www.siemens.com/ctac/LicenseManagement ,  
# licenses will be generated with a 30-day expiration using the  
# Standard Host-ID currently listed for this configuration. If no supported  
# Standard Host-ID is listed, a 7-day temporary license is provided.  
#  
SERVER Yourhostname ANY 28000  
VENDOR ugs1md
```

Cloud
Partner

Digital Industries
Software



Floating licenties

Composite ID registreren

Wil je jouw licentie omzetten naar versie 2020 of later, of heb je een nieuwe licentie aangeschaft? Je moet het Composite ID registreren. In deze handleiding lees je hoe je de juiste gegevens achterhaald en hoe je deze registreert.

Inhoud

Stap 1 • CID registreren	4
Stap 2 • CID registreren	5
Stap 3 • Licentie downloaden	7
FAQ	7

Inleiding

In Solid Edge 2020 heeft Siemens de licentiestructuur gewijzigd. Werk je met een floating licentie? Vanaf deze versie is het nodig om eenmalig de Composite ID (CID) te registreren. Wanneer je de CID nog niet hebt geregistreerd, ontvangt je een tijdelijk licentie. Een tijdelijke licentie herken je aan de tekst zoals hieronder is aangegeven in de afbeelding. Zie je deze tekst niet in jouw licentie staan? Het CID is al geregistreerd. Wil je de licentieserver verplaatsen? Volg dan de [server replacement procedure](#).

```
#####  
#  
# Siemens PLM Software Inc.  
# License File  
#  
# Sold-Id/Install: 1239876 WebKey Access Code: A123B98D7 #  
# Contact Name: John Doe Created: 07-23-2018 #  
# Customer Name: Siemens #  
# E-mail Address: Info@Siemens.com Version: #  
#####  
#  
# This release requires a Composite Host-ID for licensing the products  
# on this license file. Until the Composite Host-ID(s) is registered using  
# your WebKey account at: https://www.siemens.com/qtac/LicenseManagement ,  
# licenses will be generated with a 30-day expiration using the  
# Standard Host-ID currently listed for this configuration. If no supported  
# Standard Host-ID is listed, a 7-day temporary license is provided.  
#  
SERVER Yourhostname ANY 28000  
VENDOR ugsimd
```


Om de tijdelijke licentie om te zetten in een permanente doorloop je drie stappen:

1. CID genereren
2. CID registreren
3. Licentie downloaden

Let op! Een licentie vanaf SE2020 licentie zal niet werken in softwareversie SE2019 en ouder.

Stap 1 • CID registreren

- Het Composite ID (CID) is een uniek nummer gebaseerd op verschillende systeem parameters. Gebruik de tool "getcid.exe" om te achterhalen wat het Composite ID van jouw machine of server is. Er zijn verschillende plekken waar je deze tool vandaan kunt halen:
 - Op een systeem waar Solid Edge al geïnstalleerd staat, vind je hem in: "C:\Program Files\Siemens\Solid Edge 20**\Program\getcid.exe"
 - Je kunt de tool ook [hier](#) downloaden, dit is de Windows64 variant.
- Kopieer deze tool en plaats hem op de machine die je gebruikt als licentieserver. Dit kan dus ook je eigen systeem zijn.
- Dubbelklik op de tool om deze te runnen. Hiermee krijg je de Hostname en Composite ID te zien, in een vergelijkbaar scherm als op hieronder. Noteer/kopieer de volgende informatie:
 1. De hostname tussen de "".
 2. Het Composite ID. Voor het CID is het belangrijk dat je het CID overneemt dat is gekoppeld aan de "Ethernet Connection", niet de "Wi-fi".



```

C:\Program Files\Siemens\Lic > getcid.exe

Composite HostID Value(s):

Multiple composite hostids (CIDs) indicate you have multiple network adapters.
You should select the first CID or the most appropriate CID based on the network
adapter which is currently active. The Siemens Software Licensing CIDs
for this host "[redacted]" are:

COMPOSITE=[redacted] Intel(R) Ethernet Connection (22) I219-V
(MAC : [redacted])
COMPOSITE=[redacted] - Intel(R) Wi-Fi 6E AX211 160MHz
(MAC : [redacted])

Press the ENTER key to continue...
  
```

Stap 2 • CID registreren

- Ga naar de [License management page](#) en log in met jouw webkey account.

Heb je nog geen webkey account of is deze niet bij jou bekend? Volg dan onze handleiding [Webkey account aanmaken](#) om er één aan te maken.

- Controleer of het Sold-To nummer dat je links bovenin ziet (1), overeenkomt met degene die in je floating licentie file staat. (Het is namelijk mogelijk om meerdere Sold-To nummers te hebben)
- Kies "Composite Host ID" (2).



Select the license management function from below

Emergency Passwords and License Files

Obtain temporary passwords or emergency license files for PLM software products. These will allow you to start your systems for a limited time. Your Customer Service Representative will be notified that you requested this service.

Configuration Report

Display licenses needing to be registered for particular locations and machines.

Sold-To/Install

Display information on record regarding this Sold-To/Install.

Composite Host ID

The Composite Host ID (CID) entry and information page.

2

Passwords and License Files

Obtain passwords or license files for PLM software products.

Cloud Enabled License

Click here to change your license method from node locked to Cloud Enabled. Cloud Enabled licenses require an internet connection and user login. This change applies to all products on the Sold To/Install.

Product Activation

Click here to activate and maintain your Solid Edge node locked or I-Deas licenses

Bill-To

Display information on record regarding this Bill-To.

- Selecteer daarna “Enter CID”.

Composite Host ID

The composite host ID (CID) is a unique machine identifier used by PLM common licensing. It is obtained by running the PLM supplied utility called: ugs_composite.exe

This utility is provided as part of the media kit shipped with your software products that utilize common licensing or can be downloaded from our website via the link below.

To obtain your CID, this utility must be run on the license server or on all three servers in your redundant configuration. Once you have the CID information you may enter them via the link below.

Note: This web tool is for initial CID registration only.



- Vul je Composite HostID en Hostname in bij “Server 1”. Laat de velden voor Server 2 en 3 leeg.
- Controleer zorgvuldig of je het Composite ID en Hostname goed hebt ingevuld! **Je kunt deze input maar éénmaal invullen.** Klik op “Submit”.

Composite Host ID

Please enter the Composite Host ID (CID) information you obtained for your license server and enter below. If you have redundant servers, enter all three CIDs and then submit. You also have the option to enter your license server hostname so it will be automatically generated on your license file.



The screenshot shows a form with two columns: 'Composite HostID' and 'Hostname'. Each column has three input fields corresponding to 'Server 1', 'Server 2', and 'Server 3'. The 'Server 2' and 'Server 3' fields in both columns are marked with a red 'X' over a circle, indicating they should be left empty. The 'Submit' button is highlighted with a red rectangular box. Other buttons include 'Cancel' and 'Home'.

Stap 3 • Licentie downloaden

Het CID is geregistreerd. Download de licentie zoals je gewend bent. Ga hiervoor terug naar: De [License management page](#).

- Controleer het Sold-To nummer links bovenin.
- Kies "Passwords and License Files". Selecteer de juiste versie en klik op "Continue" om de download van het licentiebestand te starten.

FAQ

- **Ik heb geen gegevens om in te loggen bij het Siemens Support Center.**
Gebruik de handleiding [Webkey account aanmaken](#).
- **Het lijkt erop dat mijn ontvangen licentie niet tijdelijk is, kan dat?**
Ja dat kan. Wanneer je SE2020-202x, Teamcenter of NX al gebruikt, dan is er al een CID geregistreerd. Er is geen verdere actie nodig. Het geregistreerde Composite ID staat al in je licentie.
- **Kan ik mijn oudere licenties blijven gebruiken voor eerdere softwareversies?**
Ja, je oude licenties zullen nog blijven werken in eerdere softwareversies dan SE2020. Het is dus handig om deze te bewaren. Ben je ze toch kwijt? Dan kun je ze nog wel gewoon opnieuw downloaden bij het Siemens Support Center na inloggen met jouw Webkey.
- **Kan ik met mijn floating licentie blijven werken met de dongle en toch overgaan naar een versie vanaf SE2020?**
Nee dit is niet mogelijk. Vanaf SE2020 werkt Solid Edge met een Composite ID. Hiermee trekt Siemens de manier van licentiegebruik gelijk aan de andere producten zoals NX, Teamcenter, NX CAM enzovoort.
- **Moet ik mijn dongle terugsturen?**
Nee dit is niet nodig. Je mag hem bewaren (voor als je eventueel nog op eerdere versies wilt werken) of weggooien.
- **Ik gebruikte mijn dongle ook om thuis te werken, hoe doe ik dit nu?**
Je kunt een VPN-verbinding opzetten naar je licentieserver. Als dit niet mogelijk is kun je een Borrow uitvoeren. Hoe je dit doet lees je in de handleiding [License Borrow](#).
- **Wij hebben als bedrijf NodeLocked en Floating licenties. Kunnen die nu ook op hetzelfde Sold-to nummer worden gezet?**
Nee. Bij Node-Locked licenties kunnen de klanten zelf hun licenties aan een systeem toewijzen. Om dit in stand te houden, blijft het nodig dat deze licenties op een apart Sold-to nummer staan.
- **Ik heb mijn Hostname of Composite ID verkeerd ingevuld. Wat moet ik doen?**
Volg de instructies uit de [Server Replacement Procedure](#).

Vragen?

Als je na het lezen van de documentatie twijfels hebt over de procedure, neem dan contact op met onze Customer Service:

- Klantportaal: mijn.enginia.nl
- Telefoon: 085-4891717
- Mail: support@enginia.nl

Neem ook eens een kijkje bij onze [trainingen](#).